



TEPELNÁ ČERPADLA ALPHA INNOTEC

Ovládejte své tepelné čerpadlo ještě snadněji



www.alpha-innotec.cz

Pohodlné dálkové ovládání tepelného čerpadla přes smartphone, tablet nebo počítač po celém světě

cloud myUplink – požadavky


- řídicí systém LUXTRONIK 2.1
- software 3.89.4 nebo vyšší
- kabelové připojení TČ na internet



myUplink – zařízení

								
	LWD	SWP	LW	LW 161 H-V	LWA	LW 161H-AV	LWAV	LWAV+
Regelung und Softwareversion	Luxtronik V2	Luxtronik V2	Luxtronik V1	Luxtronik V3	Luxtronik V1	Luxtronik V3	Luxtronik V3	Luxtronik V3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓		✓	✓	✓


myUplink – zařízení

								
LWP	LWDV	Hybrox	Paros	LWV	LWCV	SW	SWC(V)	WZS(V)
Luxtronik V3	Luxtronik V3	Luxtronik V3	Luxtronik V3	Luxtronik V3	Luxtronik V3	Luxtronik V3	Luxtronik V3	Luxtronik V3
 ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

myUplink – výhody

- bezplatná registrace přes www.myuplink.com
- přístup k systému TČ prostřednictvím aplikace myUplink odkudkoliv na světě
- zasílaná krátká oznámení o aktualizacích a poruchách
- zobrazení a nastavení funkcí jednotky vytápění, chlazení, ohřevu vody, bazénu
- on-line změna parametrů v regulaci TČ
- přizpůsobitelný panel s funkcí historie – den/týden/měsíc/rok
- integrace Cloud-to-Cloud, např. pro spojení s hlasovými asistenty Google Home a Alexa
- propojitelnost s nadřazeným systémem topného systému Uponor Smatrix

myUplink – vytvoření osobního účtu



Získat aplikaci

Součástí vaší chytré domácnosti. Stáhněte si aplikaci ještě dnes a využijte všechny funkce.



[Spotřebitelé](#) [Profesionálové](#) [Vývojáři](#) [Angličtina](#)

Přihlášení do systému

[Zapomněli jste heslo?](#)

Přihlášení do systému

nebo


Vytvořit osobní účet

myUplink v mobilním telefonu


Stáhněte si myUplink do svého telefonu:



myUplink – přidání tepelného čerpadla



myUplink – přidání tepelného čerpadla



The screenshot shows the myUplink web application interface. At the top, there is a navigation bar with the myUplink logo, tabs for 'Obecné' and 'Systém', and a language selector set to 'Čeština'. The main header features a large landscape image with a family in the foreground and the text 'VYBERTE SVŮJ SYSTÉM' and 'LWV 82R1/3'. Below this, the section 'Přidat nové zařízení' contains two input fields: 'Sériové číslo' and 'Připojovací řetězec'. At the bottom of this section are two buttons: 'Ověřit token' (red) and 'Zrušit' (grey).

myUplink Obecné Systém Čeština

VYBERTE SVŮJ SYSTÉM

LWV 82R1/3




Přidat nové zařízení

Sériové číslo

Připojovací řetězec

Ověřit token Zrušit

myUplink – přidání tepelného čerpadla



myUplink – přidání tepelného čerpadla



myUplink – parametry TČ v PC

The screenshot displays the myUplink web interface. At the top, there is a navigation bar with the myUplink logo, menu items 'Obecné' and 'Systém', a language selector 'Čeština', and a user profile icon. The main header features a large image of a family in a field with the text 'VYBERTE SVŮJ SYSTÉM' and 'LWV 82R1/3'. Below this, a status bar indicates 'LWV 82R1/3 je online' and a 'Plánování' button. The interface is divided into two main sections: 'TOPENÍ' (Heating) and 'CHLAZENÍ' (Cooling). The 'TOPENÍ' section shows a current temperature of 35 °C (Prívod) and a setpoint of 32 °C (Zpátečka-skutečná), accompanied by a radiator icon. The 'CHLAZENÍ' section shows 'Žádný požadavek' (No demand) with a snowflake icon, and a status of 'Vypnuto' (Off) with the text 'Uvolnění chlazení' (Cooling release).

myUplink – parametry TČ v telefonu





ait-česko s.r.o.

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

kancelář, showroom
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

T 800 888 101
E info@ait-cesko.cz
W www.alpha-innotec.cz

alpha innotec – značka společnosti ait-deutschland GmbH