



TEPELNÁ ČERPADLA ALPHA INNOTEC

Připojení TČ na internet pomocí extenderu
TP LINK AC750

www.alpha-innotec.cz



Připojení TČ na internet pomocí extenderu TP LINK AC750

Pokud nepoužíváte nový extender, proveďte jeho reset zatlačením hrotu tužky nebo kancelářské spony na resetovací tlačítko. Při resetu musí probliknout červená dioda wifi.

Připojte se telefonem nebo tabletem na wifi extenderu TP LINK_Extender.





RESET





Připojení TČ na internet pomocí extenderu TP LINK AC750

Otevřete webovou stránku www.tplinkrepeater.net, zadejte heslo nové sítě extenderu a přihlaste se.




Připojení TČ na internet pomocí extenderu TP LINK AC750

Přejděte na domácí wifi v nastavení telefonu/tabletu, napište její heslo a potvrďte. Pak klikněte na DALŠÍ.



Připojení TČ na internet pomocí extenderu TP LINK AC750

Hostitelskou síť 5 GHz vynechte >
PŘESKOČIT.



Připojení TČ na internet pomocí extenderu TP LINK AC750



Nastavte jméno rozšířené sítě 2,4GHz nebo ponechte nabízené jméno.

Pokud je třeba, přemístěte extender do místa s optimálním výkonem.

Připojení TČ na internet pomocí extenderu TP LINK AC750

Připojte se k rozšířené síti.

A potom klikněte na DOKONČIT.



Připojení TČ na internet pomocí extenderu TP LINK AC750

Správnou funkci extenderu TP LINK indikují svítící zelené diody.



Připojení TČ na internet pomocí extenderu TP LINK AC750

Proveďte reset regulace tepelného čerpadla:

- vypněte chod tepelného čerpadla ve všech režimech (vytápění, ohřev TUV, chlazení, ...)
- vypněte jistič regulace tepelného čerpadla a po 1 minutě ho zapněte

Regulátor tepelného čerpadla si načte nové připojovací parametry extenderu TP LINK.

Proveďte přezkoušení připojení tepelného čerpadla do sítě internet a manuální přenos dat.





ait-česko s.r.o.

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

kancelář, showroom
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

T 800 888 101
E info@ait-cesko.cz
W www.alpha-innotec.cz

alpha innotec – značka společnosti ait-deutschland GmbH